


IMPOSTAZIONE DEI CANALI

	CH1	CH2	CH3	CH4
Dip 1	ON	ON	OFF	OFF
Dip 2	ON	OFF	ON	OFF

*** Il dip-switch per la selezione del canale si trova all'interno della telecamera per non comprometterne la tenuta stagna. Per evitare danni la modifica del canale va eseguita esclusivamente da personale qualificato.

Dettaglio dip-switch



Vista interna

