

il sistema Supervigile 3AG e Supervigile 3DP

----- radio
 _____ cavo

Lo schema indica le compatibilità e i possibili collegamenti con le periferiche, tale schema è stato realizzato per indicare ciò che il sistema può supportare, ma l'impianto andrà dimensionato in rapporto alle reali capacità della centrale.

